

## Brannverinstruks til leietaker av Vassfjellkapellet



Leirsjefen er ansvarlig for brannvern under leiren. Leirsjefen skal alltid være tilstede så lenge det er folk i kapellet. Hvis leirsjefen forlater kapellet, skal nøkler og brannvernansvar delegeres til en stedfortreder. Leirsjefen må forsikre seg om at stedfortrederen har lest brannverinstruksen.





Ved arrangement på dagtid er det maksimalt tillatt med 120 personer i kapellet.  
Ved overnatting er det maksimalt tillatt med 80 personer i kapellet.

Leirsjefen plikter å sette seg inn i betjeningen av brannvarslingsanlegget samt ha oversikt over plassering av brannslukningsapparater og rømningsveier. Hvis brannvarslingsanlegget på grunn av teknisk feil er ute av drift når kapellet brukes til overnatting, skal det være våkende brannvakt i kapellet på nattertid.

Leirsjefen skal ved leirens start informere deltakerne om branninstruks og rømningsveier på kapellet. Det er spesielt viktig å minne om at **samlingssted ved brannalarm/evakuering er ved klokketårnet**. Dette for å unngå fatale misforståelser om at noen fremdeles er igjen inne i kapellet ved eventuell brann.

Minst én leder skal alltid overnatte på lederrommet. Deltagerlister og oppdaterte romlister skal oppbevares på lederrommet slik at leirsjefen (eller dennes stedfortreder) ved brannalarm kan kontrollere at samtlige har evakuert bygget. Refleksvest og lommelykt skal finnes på lederrommet, og disse skal benyttes av brannvernleder ved brannalarm.

### Ved Brannalarm

- 1) Undersøk hvilken sone brannalarm er aktivert.
- 2) Undersøk brannstedet og foreta de nødvendige aksjoner for varsling av brannvesen, evakuering og slukking.
- 
- 3) Avstill internsummer på sentralen ved å trykke 
- 4) Gå inn i operatørmodus ved å taste inn operatørkode: **110** + 
- 5) Avstill alarmer ved å trykke 
- 6) Tilbakestill anlegget ved å trykke 

Hvis feil indikeres på en eller flere av sløyfene til brannvarslingsanlegget, kan årsaken være at noen har skrudd en eller flere røkdetektorer ut av sokkelen. Kontroller i slike tilfeller at alle røkdetektorene i den aktuelle sløyfen sitter i sokkelen. Alle forsøk på sabotasje av anlegget bør påtales på det sterkeste. (Spesielt er sensoren i kottet på hemsens utsatt for utkopling/sabotasje hvis noen av deltakerne vil forsøke å smugrøyke på dette rommet.)

For ytterligere detaljer omkring betjening av brannvarslingsanlegget, se Betjeningshåndbok for brannalarmsentral kapittel 2,3 og 4.

Det skal gis melding til kapellrådet dersom:

- slukkeutstyr har vært i bruk
- feil ved brannvarslingsanlegget har oppstått
- førstehjelpsutstyr har vært brukt
- mangler oppdages

**Kontaktpersoner i kapellrådet:**

Egil Eide

Martin Kregnes vei 51

7091 Tiller

Tel: 72 89 26 86      Mobil: 416 91 512

Jon Gunnar Solheim

Planetveien 18C

7036 Trondheim

Tel: 73 96 48 85      Mobil: 95 22 10 41